Mode d'emploi des appareils électriques de purge d'huile hydraulique (PENTOSIN) OPEG

Avant chaque utilisation, contrôler l'appareil, les câbles, prises, tuyaux etc.!
Le démontage de l'appareil par du personnel non autorisé par le fabricant entraîne l'annulation de la garantie et de la responsabilité du fabricant!
L'appareil ne doit pas être tiré par le câble électrique ou les tuyaux!
Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le câble secteur et les tuyaux doivent être suspendus à l'appareil!
Ne pas laisser la prise de courant branchée!

OPEG est sans entretien – remplacement du filtre si besoin.

- arrimer le bidon avec la sangle et le remplir d'huile hydraulique PENTOSIN CHF 11 S
- Introduire le tuyau d'aspiration muni d'un indicateur de niveau dans le bidon et le visser légèrement à la main
- enficher le jack du câble de l'indicateur de niveau dans la prise située sur le boîtier de la pompe (dans le cas contraire, l'appareil ne peut pas être démarré)
- raccorder le tuyau d'aspiration au manchon fileté du tuyau d'aspiration
- raccorder le tuyau de refoulement à l'aide de l'accessoire dédié au véhicule
- brancher l'appareil sur le secteur (230 V) à une prise de courant correctement reliée à la terre

ATTENTION lors du remplissage de l'appareil avec de l'huile hydraulique, cette dernière peut mousser. Ne mettez l'appareil en service qu'environ 30 min après le remplissage. Si l'appareil doit être transporté, par exemple pour une intervention extérieure avec un véhicule de dépannage, remplir préalablement le réservoir d'huile/le bidon au maximum pour éviter la formation de mousse pendant le trajet. Ne mettre l'appareil en service qu'environ 30 min après l'arrivée sur les lieux de l'intervention.

- régler la pression de service sur le régulateur de pression conformément aux prescriptions du constructeur du véhicule
- vérifier que le tuyau de retour et le bidon de récupération sont bien raccordés
- l'appareil est maintenant prêt à être utilisé
- après la purge, éteindre l'appareil et attendre que la pression retombe à zéro!
- fermer les raccords et démonter les tuyaux de remplissage puis de refoulement

IMPORTANT: dès que le niveau minimum de sécurité de 0,5 L est atteint dans le bidon, l'appareil de purge s'arrête automatiquement et la diode sur l'unité de contrôle s'allume en rouge; l'air ne peut plus être aspiré!

OPPERMANN- OPEG + D-89160 DORNSTADT
Tel.: +49 (0) 7348 92 80 36
Fax: +49 (0) 7348 92 80 38
E-mail: Oppermann-OPEG@t-online.de
INTERNET: www.oppermann-opeg.de (pièces de rechange)